

SIMPLEX+ STRUČNÝ NÁVOD

QGSP_SK

Indikátor citlivosti

ID hodnota cieľa

Indikátor mineralizácie


- * Navigácia doľava pri nastavovaní diskriminácie a výbere režimu
- * Mení hodnotu nastavení.

Tlačidlo pre presné zameranie/Stlmenie zvuku/Potvrdenie:


- *Presné zameranie: Stlačte a podržte v obrazovke detekcie.
- *Stlmenie zvuku: Krátko stlačte v obrazovke detekcie.

*Potvrdenie:

1) Funkcia vyváženia zeme:

Stlačením a podržaním nastavíte automatické vyváženie zeme, ak ste v nastaveniach vyváženia zeme ().

2) Odmietnuť/Akceptovať ciele:

Jedným stlačením odmietnete alebo prijmete ciele pri nastavovaní diskriminačných políčok ().



Stupnica ID cieľa

ID políčka
(Skupiny s 5timi ID)

Režimy
(Pole/Park1/Park2/Pláž/Všetky kovy/)

Indikátor hĺbky

Indikátor batérie

- *Navigácia doprava pri nastavovaní diskriminácie a výbere režimu
- *Mení hodnotu ľubovoľného nastavenia.

Citlivosť hore / Späť

Na hlavnej obrazovke sa šípka nahor používa na zvýšenie citlivosti a v ponuke nastavení sa používa na ukončenie nastavení a návrat na hlavnú obrazovku.

Tlačidlo nastavení:

Po každom stlačení sa vyberie ďalšie nastavenie na paneli a jeho hodnota sa zobrazí na obrazovke.

*On/Off (zapnutie a vypnutie): Stlačte a podržte stlačené približne 3 sekundy.

*Zníženie citlivosti: Stláčajte po krokoch.



Nastavenia:



Hlasitosť: (4 úrovne, zmena pomocou + a -)



Vyváženie zeme: Pumpujte cievkou nahor a nadol a súčasne stlačte tlačidlo presného zamerania/potvrdenia pre automatické vyváženie zeme.



Hlasitosť železa: Nastavuje alebo vypína hlasitosť nízkeho tónu železa (3 úrovne, zmena pomocou + a -)



Prah threshold: V režime All Metal je nastavenie prahu pre každú úroveň citlivosti optimalizované tak, aby poskytovalo najlepší výkon na rôznych terénoch. (Nastaviť medzi -50 +50 pomocou + a -)



Diskriminácia: Vyraduje z detekcie nežiadúce kovy, napríklad železný odpad. Každé políčko predstavuje skupinu 5tich ID čísiel. Akákoľvek kombinácia týchto polí môže byť zamietnutá alebo prijatá.

Automaticky:

- 1) Prejdite s cievkou ponad kov, ktorý chcete vyradiť. Políčko, ktoré predstavuje skupinu ID hodnôt pre tento kov bude zvýraznené čiernou farbou.
- 2) Stlačte tlačidlo pre potvrdenie.

Ručne:

- 1) Na obrazovke sa objaví krížik X a značka začiarknutia spolu s malým kurzorom pod ID stupnicou v hornej časti obrazovky.
- 2) Pomocou tlačidiel plus (+) a minus (-) posuňte kurzor a vyberte políčko, ktoré obsahuje ID hodnotu, ktorú chcete vyradiť.
- 3) Stlačte tlačidlo pre potvrdenie. Políčko bude zvýraznené čiernou farbou.



Frekvenčný posun: Eliminuje rušenia EMI (5 úrovní, zmena pomocou + a -)



Bezdrôtový prenos: 0=Vypnuté / Kanály 1-5 (zmena pomocou + a -)



Vibrácie: Zapnutie/Vypnutie (zmena pomocou + a -)



Jas: Nastavuje podsvietenie LCD a klávesnice. 0 = Vypnuté / 1-4 / A1-A4 = Auto (rozsvieti sa iba na krátku dobu, keď je detekovaný cieľ alebo počas navigácie v ponuke a potom zhasne).



LED svetidlo: Zapnuté/Vypnuté (zmena pomocou + a -)

Stačí len zapnúť Váš detektor, vyvážiť zem a začať s detekciou. Veľa šťastia pri detekcii s detektorom SIMPLEX+!
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.